

Link do produktu: <http://hitycenowe.pl/lornetka-opticam-10x25-p-17.html>



Lornetka Opticam 10x25

Cena	50,00 zł
Dostępność	Dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	OPTICAM 10x25

Opis produktu

Lornetka FIRST 10x25 firmy **Opticam**, jest jasną lornetką o dużym polu widzenia, i wysokiej głębi obrazu. Obiektywy pokryte zostały specjalną rubinową powłoką antyrefleksyjną, dzięki czemu znakomicie sprawdza się podczas obserwacji, w szczególności w porach o słabszym natężeniu światła (świt, zmierzch, lekka mgła). Dzięki zastosowaniu pryzmaty typu **ROOF** (dachowego) zmniejszone zostały gabaryty lornetki. Produkt ten polecamy wszystkim amatorom obserwacji, myśliwym, wędkarzom, podróżnikom, turystom. Lornetki firmy **Opticam** charakteryzują się dobrą jakością w przystępnej cenie. Dzięki niej żaden obiekt zainteresowania nie umknie twojej uwadze.

Pryzmat typu ROOF (dachowego):

Obiektyw oraz pryzmaty i okular są ustawione w jednej linii. Daje to bardziej zwartą budowę i wyraźnie mniejsze rozmiary lornetki niż w systemie Porro.

Opticam FIRST 10x25



Obsługa lornetki:

1. Dopasowanie lornetki do rozstawu oczu

Odległość pomiędzy oczami, zwana odległością między źrenicową, jest różna u każdego użytkownika. Aby uzyskać jak najlepsze ustawienie soczewek w linii prostej z oczami należy:

- Dobrać rozstaw osi okularów do swojego rozstawu oczu, zmieniając kąt złożenia lornetki.
- Trzymając lornetkę mocno oburącz, przybliżać lub oddalać od oczu oba okulary, do momentu uzyskania obrazu pojedynczego, okrągłego pola widzenia.

Przed użyciem należy lornetkę każdorazowo ustawić w tej pozycji.

2. Ustawienie dioptrii i ostrości.

- Prawy okular należy ustawić na „0” a następnie wycelować lornetkę na odległy obiekt.
- zakryć lewą soczewkę (patrzeć do przodu przez prawą) a następnie obracać pierścieniem centralnego ustawienia ostrości aż do uzyskania wyraźnego obrazu.
- zakryć drugą soczewkę (patrzeć do przodu przez lewą) a następnie obracać pokrętłem przy prawym okularze do momentu ponownego uzyskania ostrego obrazu.

Po zakończeniu tej procedury ostrość w obu okularach powinna być dopasowana do oczu obserwatora.

3. Gumowe osłony okularów źrenic wejściowych

W przypadku noszenia okularów należy wywinąć na zewnątrz gumowe osłony znajdujące się przy okularach lornetki. Pozwoli to na przybliżenie oczu do soczewek, zapewniając lepsze widzenie.

4. Przechowywanie i czyszczenie lornetki

-
- Kiedy lornetka nie jest używana powinna być przenoszona i przechowywana w futerale.
 - Kurz z soczewek należy zdmuchnąć lub użyć w tym celu miękkiego pędzelka.
 - Aby usunąć brud lub odciski palców należy czyścić soczewki ruchami kolistymi, używając miękkiej bawełnianej szmatki. Szorstka szmatka może spowodować porysowanie powierzchni soczewek.
 - Dla dokładnego oczyszczenia soczewek można użyć płynu czyszczącego do aparatów fotograficznych, płyn należy nanieść na szmatkę do czyszczenia (nigdy bezpośrednio na soczewki).

W skład zestawu wchodzi:

Lornetka Opticam First 10x25

Pokrowiec na lornetkę

Ściereczka

Dane techniczne

Produkt: Lornetka Opticam First 10x25

Oznaczenie (powiększenie i średnica soczewki): FIRST 10x25

Średnica soczewki: 25 mm

Krotność powiększenia: 10x

Kątowe pole widzenia: 5,9 stopnia

Liniowe pole widzenia [1000m]: 101 m

Ustawienie ostrości: Centralne

Zakres ostrzenia: 7m

Żrenica wyjściowa „exit pupil”: 2,50 mm

Pryzmat : BK7

Pokrycie antyodblaskowe: Rubin

Pokrycie korpusu lornetki: Guma

Waga lornetki: 190 g

Producent: **OPTICAM**